

## KV STUDIO および KV REPLAY VIEWER の一部機能の脆弱性

公開日 2023 年 10 月 10 日

株式会社キーエンス

### ■ 概要

KV STUDIO および KV REPLAY VIEWER に同梱されている KV STUDIO PLAYER に境界外読み込みの脆弱性が存在することが判明しました。この問題の影響を受ける KV STUDIO PLAYER が同梱されている KV STUDIO および KV REPLAY VIEWER のバージョンを以下に示します。

### ■ 該当製品の確認方法

影響を受ける製品、バージョンは、以下のとおりです。

製品名	バージョン
KV STUDIO	Ver.11.62 以前
KV REPLAY VIEWER	Ver.2.62 以前

バージョンの確認方法は、以下を参照ください。

メニューから「ヘルプ」>「バージョン情報」を選択すると、[バージョン情報]ダイアログボックスが表示されます。

### ■ 脆弱性の説明

該当製品には、境界外読み込みの脆弱性が存在します。

### ■ 脆弱性がもたらす脅威

攻撃者は、この問題を悪用し任意のコードを実行できる可能性があります。

### ■ 対策方法

対策方法は、以下の通りです。

製品名	対策
KV STUDIO	Ver.11.63 以降にアップデートしてください。
KV REPLAY VIEWER	Ver.2.63 以降にアップデートしてください。

対策バージョンでは、KV STUDIO PLAYER および KV STUDIO RECORDER は削除されます。

### ■ 軽減策・回避策

すぐに製品をバージョンアップできない場合には、次の軽減策を推奨します。

- ・KV STUDIO PLAYER を使用しない

■謝辞

本脆弱性を報告いただいた Michael Heinzl 様に感謝いたします。

■お問い合わせ先

最寄りの営業所までお問い合わせください。